

# Montage-Hinweise Windschott BMW Z1



**3 Jahre Garantie**

1. Verdeck öffnen. Verdeckklappe öffnen
2. Zwischenwand Gepäckraum-Innenraum abnehmen
3. Windschotthalter „A“ mit vorhandenen Schrauben montieren.
4. Halter „B“ am Windschott montieren.
5. Windschott mit Rändelschrauben am Halter „A“ bedestigen

