

Montage Windschott Chrysler Le Baron Cabrio



3 Jahre Garantie

- Verdeck öffnen.
- Windschott über die Rücksitze legen (an der Rücksitzlehne anliegend).
- Halter (B) einhängen
- Halter (A) anhalten. Montagepunkte für die Buchsenschrauben mit einem Filzstift markieren.
- Windschott entnehmen.
- Seitenverkleidung demontieren, Bohrung für Buchsenschrauben anbringen (Durchmesser 13mm). Buchsenschrauben montieren.
- Windschott montieren. Halter „A“ greifen in die Bohrungen der Buchsenschrauben.

