

Montage-Hinweise Windschott Ford StreetKa

3 Jahre Garantie

1. Verdeck öffnen.
2. Die beiden Kreuzschlitzschrauben der Abdeckung Seitenwand-Roadsterbügel entfernen.
3. Die Windschotthalter (A) unter die Abdeckung schieben und mit den Kreuzschlitzschrauben befestigen.
4. Windschott mit Rändelschrauben (B) an den Windschotthaltern (A) befestigen.
5. Druckknopfhalter (E) an der Seitenwand montieren.
6. Schürze mit Druckknöpfen (E) befestigen.
7. Seitliche Lederabdeckungen anbringen.

