



Montage-Hinweise Windschott Jaguar XK8

3 Jahre Garantie

1. Verdeck öffnen.
2. Hintere oberen Seitenabdeckungen abmontieren.
3. Windschotthalter anhalten. An der Fahrerseite müssen zwei Löcher 7 mm gebohrt werden.
4. Halter montieren.
5. Seitenabdeckungen montieren.
6. Windschott mit Rändelschrauben befestigen