

Montage-Hinweise Windschott Mercedes CLK

3 Jahre Garantie

1. Verdeck öffnen.
2. Windschotthalter (A) mit Mutter und Scheiben (B) am Gewinde des Windschott (C) montieren
3. Haltenocken (A1) in das Langloch an der Fahrzeugseitenwand links und rechts einhängen.
4. Mit Rändelschraube befestigen.
5. Haltestange (D) der Abdeckung am Haltegurtaustritt einhängen

