



Windschott Renault Megane an 2004

3 Jahre Garantie

1. Rändelschrauben rechts und links herausschrauben. Halter „A“ abnehmen
2. Halter „A“ in die zur Windschottbefestigung vorgesehenen Löcher in der hinteren Seitenverkleidung links und rechts stecken.
3. Windschott, mit den beiden Halter „B“ nach hinten zeigend, zwischen die Seitenverkleidungen des Fahrzeugs heben. Windschott nach hinten schieben, so daß die beiden Halter in die Haltegurtaustritt-Öffnungen greifen.
4. Rändelschrauben links und rechts befestigen.