



Montage-Hinweise Windschott Opel Astra Cabrio

3 Jahre Garantie

1. Verdeck öffnen.
2. Kunststoff-Abdeckung der seitlichen Haltegriffe hinten abnehmen.
3. Oberes Befestigungsschraube der Haltegriffe abschrauben.
4. Windschotthalter an der Griffoberseite zwischen Haltegriff und Seitenverkleidung ein schieben und mit den demontieren Schrauben wieder befestigen.
5. Windschott vormontieren. Windschott-Oberteil und Unterteil mit Halteblechen verbinden.
6. Windschott mit den beiden Rändelschrauben montieren.