



## Montage-Hinweise Windschott Porsche 911

**3 Jahre Garantie**

1. Verdeck öffnen.
2. Kunststoff-Abdeckungen am Haltegurt-Austritt abnehmen.
3. Befestigungsschraube (S) des Haltegurtumlenkbügels demontieren.
4. Windschott-Halter (A) zwischen Haltegurtumlenkbügel und Fahrzeug einschieben und mit Schraube (S) befestigen.
5. Windschott Ober- und Unterteil mit Halteblech verbinden.
6. Windschott mit Rändelschrauben befestigen.