

Montage Windschott Porsche 911 mit mechanischer Verdeckbetätigung

auto-centro
Automobilzubehör

3 Jahre Garantie

Verdeck öffnen.

Windschott über die Rückbank legen (hinten anliegend).

Halter (B) auflegen

Halter (A) anhalten. Montagepunkte für die Buchsenschrauben mit einem Filzstift markieren.

Windschott entnehmen.

Seitenverkleidung demontieren, Bohrung für Buchsenschrauben anbringen Buchsenschrauben montieren.

Windschott montieren. Halter „A“ greifen in die Bohrungen der Buchsenschrauben.

