

Montage-Hinweise Windschott Porsche 993

3 Jahre Garantie

1. Verdeck öffnen.
2. Haltegurtumlenkbügel links und rechts abmontieren.
3. Windschotthalter (A) mit den Haltegurtumlenkbügel montieren.
(Reihefolge: Bügel - Halter - Seitenwand)
4. Windschott (D) am Halter mit Mutter (B) und Unterlagen befestigen
5. Schrauben (C) mit Druckknopf montieren.
6. Abdeckung mit Druckknopfverschlüssen (E) befestigen

