



Montage-Hinweise Windschott Renault Megane

3 Jahre Garantie

1. Verdeck öffnen.
2. Windschott vormontieren. Windschott Ober- und Unterteil mit Halter verbinden.
3. Haltegurtumlenkbügel abmontieren.
4. Windschotthalter mit den Haltegurtumlenkbügeln montieren.
5. Windschott mit Rändelschrauben montieren.