



## Montage-Hinweise Windschott Renault r19

**3 Jahre Garantie**

1. Verdeck öffnen.
2. Vorsichtig die hinteren Seitenverkleidungen entfernen. Die Seitenverkleidung ist mit Klebmasse befestigt.
3. Die darunter liegende Schraube lösen und gemeinsam mit dem Windschott-Halter wieder festschrauben.
4. Seitenverkleidungen montieren.
5. Windschott mit den Rändelschrauben befestigen.