

Montage-Hinweise
Windschott Saab 9-3 bis Bj.2004
ohne Original-Aufnahmebuchse

auto-centro
Automobilzubehör

3 Jahre Garantie

Verdeck öffnen.

Windschott über die Rücksitze legen (an der Rücksitzlehne anliegend).

Halter hinten einhängen

Halter seitlich anhalten. Das Windschott sollte waagrecht sein. Montagepunkte für die Buchsenschrauben mit einem Filzstift markieren. Windschott entnehmen.

Seitenverkleidung demontieren, Bohrung für Buchsenschrauben anbringen Buchsenschrauben montieren.

Halter in die Aufnahmen einstecken und mit Rändelschrauben befestigen



Halter hinten

Aufnahmebuchsen



Halter mit Rändelmutter



Halter seitlich