

## Montage-Hinweise Windschott BMW 3er Cabrio E46

**auto-centro**  
Automobilzubehör

**3 Jahre Garantie**

Haltestifte in Gewindebuchsen eindrehen.

Windschott an Original-Buchsen montieren.

Es ist zu empfehlen die Haltestifte bei der Lagerung des Windschotts abzuschrauben.

