

# Vario-Windschott

Lieferumfang:

Windschott, 2 Halter bestehend aus Kopfstück, Schwanenhals und Halteklammer, Inbusschlüssel, Abdeckkappen, Klebegummi

Das Windschott wird mit den Haltern an den Kopfstützrohren befestigt.

Durch den flexiblen Schwanenhals ist die Befestigung gut verstellbar

